

MOLINOS DE CAFÉ

SERIE INSTANT / SMART INSTANT

Líneas atrevidas, que cortan el espacio y crean superficies inclinadas, dan vida a una gama de productos de impacto estético atractivo y contemporáneo que ofrece un amplio surtido de soluciones técnicas y cromáticas. Velocidad y precisión son las características funcionales de la **serie Instant** de La San Marco: molinillos dosificadores de molienda instantánea con regulación electrónica de la dosis. Nuevo sistema de molienda inteligente y tecnológico de La San Marco. Los 6 nuevos modelos **Smart Instant** están diseñados y desarrollados en los laboratorios de La San Marco; disponen de un nuevo sistema interno avanzado que detecta el tipo de portafiltro que se está utilizando y, cuando el software lo ha reconocido, empieza a preparar la exacta porción individual o doble de forma automática.

Los molinos de LSM se pueden utilizar con:
> 110 V-1 ~ 60 Hz (modelos **SM 92 Instant-Smart Instant / SM 97 Instant-Smart Instant**)
> 230 V-1 ~ 50 Hz
> 230 / 400 V-3N ~ 50 Hz
> 240 V-1 ~ 50 Hz

Tiempo indicativo de molienda (7,5 g dosis de café)
SM 92 Instant-Smart Instant: 3 s
SM 97 Instant-Smart Instant: 2,2 s
SM TK Instant-Smart Instant: 1,5 s

Capacidad de la tolva en tres formatos: 1,2 kg - 1,75 kg - 2,25 kg



» **SM 92 INSTANT COLORE CROMADO OPCIONAL** (muelas de 64 mm)
SM 97 INSTANT COLORE CROMADO OPCIONAL (muelas de 84 mm)



» **SM 92 SMART INSTANT** (muelas de 64 mm)
SM 97 SMART INSTANT (muelas de 84 mm)



TUERCA 144 **NOVEDAD**

MANO LIBRE **NOVEDAD**



» **NEW 80 PREZIOSA OTTONE** 2 grupos



Espresso coffee machines since 1920

ALMACEN BARCELONA

Calle Miguel Hernandez n.110
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - España
Movil Es.: (+34) 691 123 696
Movil It.: (+39) 391 4566273

stefano.ferrais@gmail.com

WWW.LASANMARCO.COM

COLORES ESTÁNDAR: ROJO, GRIS, AZUL, NEGRO, BEIGE, BLANCO SATINADO.
DISPONIBLE COLORES OPCIONALES.

MOLINOS DE CAFÉ

SERIE SM 92 / SM 97 / SM LK / SM TK

Líneas atrevidas, que cortan el espacio y crean superficies inclinadas, dan vida a una gama de productos de impacto estético atractivo y contemporáneo que ofrece un amplio surtido de soluciones técnicas y cromáticas. Los modelos **SM 92** (muelas de 64 mm) y **SM 97** (muelas de 84 mm) son molinillos dosificadores de muelas planas, con características funcionales estudiadas para adaptarse perfectamente a las distintas necesidades de uso: **SM 92/97 manual**, **SM 92/T** con temporizador manual, **SM 92/97 automático**. Cuando el consumo diario es elevado, se recomienda elegir la **SM LK automática** (dos muelas planas de 84 y una cónica) o la **SM TK automática** con muela cónica.

Los molinos de LSM se pueden utilizar con:
> 230 V-1 ~ 50 Hz
> 230 / 400 V-3N ~ 50 Hz
> 240 V-1 ~ 50 Hz

Capacidad de la tolva: 1,2 kg



» **SM 92 MANUAL/TEMPORIZADO** (muelas de 64 mm)
SM 97 MANUAL/TEMPORIZADO (muelas de 84 mm)



» **SM LK AUTOMÁTICO** (muelas mixto cónicas)
SM TK AUTOMÁTICO (muelas cónicas)



» **SM 92/A AUTOMÁTICO** (muelas de 64 mm)
SM 97/A AUTOMÁTICO (muelas de 84 mm)

MODELO	VELOCIDAD MOTOR (giro/min)	POTENCIA MOTOR (W)	DIMENSIONES (A x F x Alto mm)	CAPACIDAD DE MOLEDURA (KG/H)	TIPO DE MUELAS	PESO (KG)
SM 92 MANUAL	1350	350	200x355x570	8,5	planas 64 mm	13,8
SM 92 T TEMPORIZADOR MANUAL	1350	350	200x355x570	8,5	planas 64 mm	13,8
SM 92/A AUTOMÁTICO	1350	350	200x355x570	8,5	planas 64 mm	13,8
SM 97 MANUAL	880	460	200x355x570	13	planas 84 mm	13,8
SM 97/A AUTOMÁTICO	880	460	200x355x570	13	planas 84 mm	13,8
SM LK AUTOMÁTICO	660	440	200x355x610	13	mixto cónicas	18,6
SM TK AUTOMÁTICO	1350	650	200x355x610	18	cónicas	17

COLORES ESTÁNDAR: ROJO, GRIS, AZUL, NEGRO, BEIGE, BLANCO SATINADO.
DISPONIBLE COLORES OPCIONALES.

MÁQUINAS DE CAFÉ

SERIE 100 SEMIAUTOMÁTICA, ELECTRÓNICA, TOUCH SCREEN

Look agresivo y colores metalizados: estas son las características estéticas de la **serie 100**, que ponen de relieve la originalidad de la línea y el carácter único del diseño. La **serie 100** utiliza un sistema de circulación termosifónica con pre-infusor y variador de caudal. El variador de caudal (regulable directamente desde fuera de la carcasa) permite modificar la temperatura de suministro para cada uno de los grupos, en función de la mezcla de café utilizada, dejando inalterada la temperatura de la caldera y por tanto la capacidad de producir agua caliente y vapor. El sistema DTC (Dual Temperature Control) utilizado en la **100 DTC** es un sistema de circulación termosifónica con pre-infusor y con doble intercambiador, uno dentro de la caldera con diámetro incrementado y otro dentro de cada grupo. El modelo **100 Touch** es el Top de la Gama **100** incluye un display con tecnología táctil que permite un uso sumamente ergonómico del teclado (botón de suministro táctil) y que proporciona una serie de datos de gran utilidad para el usuario.



>> 100 ELECTRÓNICA 2 grupos



>> 100 SPRINT SEMIAUTOMÁTICA 3 grupos



>> 100 TOUCH 2 grupos

MODELO	N. GRUPOS	CALDERA (LT.)	DIMENSIONES (A x F x Alto mm)	RESISTENCIA		BOMBA (W)	PESO (KG)	DTC SISTEMA
				230 V	400 V			
100 PRACTICAL S 100 PRACTICAL E 100 PRACTICAL T	1	3	410x570x515	2000	—	275	39	—
100 SPRINT S 100 SPRINT E 100 SPRINT T	2	5	650x570x515	3000	4500	275	49	—
	2	10	650x570x515	2800	4200	275	53	—
100 SEMIAUTOMÁTICA 100 ELECTRÓNICA 100 TOUCH	2	12	735x570x515	3500/4500		275	60	— x
	3	19	975x570x515	5500	5500/7000	275	74	— x
	4	25	1215x570x515	—	7000/9000	275	94	— x

COLORES METALIZADOS ESTÁNDAR: ROJO, ANTRACITA, GRIS, SKY BLUE.
DISPONIBLE COLORES OPCIONALES, ILUMINACIÓN LED Y ACCESORIOS VARIOS.

MÁQUINAS DE CAFÉ

SERIE 85 SEMIAUTOMÁTICA, ELECTRÓNICA, TOP 85

SERIE 85 ROMA NOVEDAD

La **serie 85** es una de las líneas de cafeteras profesionales más completas de toda la gama que La San Marco fabrica en su sede de Gradisca d'Isonzo (Gorizia). La **serie 85 semiautomática y electrónica**, con superficies metálicas y de acero inoxidable antihuella, se fabrica con una profesionalidad y una experiencia por parte de La San Marco que, desde el 1920, le permite ofrecer al mercado mundial productos con un diseño inconfundible y con una estética atractiva, pero al mismo tiempo sencilla y armoniosa, que los baristas y los apasionados del café de todo el mundo siguen apreciando por su robustez y fiabilidad. La **Top 85** representa la evolución tecnológica de la historia de la **serie 85** que, además de la robustez y fiabilidad que caracterizan la gama, añade ahora también la iluminación de la superficie de trabajo con **leds multicolor** y la regulación automática de la temperatura de la caldera. Este modelo cuenta también con la versión con sistema DTC.

	MODELO	N. GRUPOS	CALDERA (LT.)	DIMENSIONES (A x F x Alto mm)	RESISTENCIA		BOMBA (W)	PESO (KG)	DTC SISTEMA
					230 V	400 V			
SEMIAUTOMÁTICA	85 PRACTICAL S	1	5	380x545x470	1750	—	externa std	42	—
	85 SPRINT S	2	5	380x545x470	3000	4500	275	42	—
		2	10	380x545x470	2800	4200	275	42	—
	85 S	2	12	380x545x470	3500/4500		externa std *	42	—
		3	19	380x545x470	5500/7000		externa std *	42	—
		4	25	380x545x470	7000	7000/9000	externa std *	42	—
ELECTRÓNICA	85 FLEXA E	1	●	380x545x470	1750/2000	—	2x50	33	—
	85 FLEXA E + autonivel	1	●	380x545x470	1750/2000	—	2x50	33	—
	85 PRACTICAL E	1	5	380x545x470	1750	—	externa std	42	—
	85 SPRINT E	2	5	630x545x470	3000	4500	275	56	—
		2	10	630x545x470	2800	4200	275	56	—
	85 E	2	12	720x545x470	3500/4500		externa std *	60	—
		3	19	960x545x470	5500/7000		externa std *	74	—
		4	25	1200x545x470	7000	7000/9000	externa std *	90	—
TOP 85	TOP 85 SPRINT	2	5	630x545x470	3000	4500	275	56	—
		2	10	630x545x470	2800	4200	275	60	—
	TOP 85	2	12	720x545x470	3500/4500		externa std *	60	— x
		3	19	960x545x470	5500/7000		externa std *	74	— x
		4	25	1200x545x470	7000	7000/9000	externa std *	90	— x
	85 ROMA NOVEDAD	2	12	720x545x470	3500/4500		interna	60	—

COLORES ESTÁNDAR SERIE 85: ROJO, GRIS, AZUL, NEGRO, NEGRO DARK, BEIGE, BLANCO SATINADO. COLORE ESTÁNDAR SERIE NEW 80 PREZIOSA: OTTONE.
DISPONIBLE COLORES OPCIONALES, ILUMINACIÓN LED Y ACCESORIOS VARIOS.

* MOTOR-BOMBA (275 W) INTERNA A PEDIDO, POR 2-3-4 GRUPOS



>> TOP 85 3 grupos, leds multicolor standard



>> 85 SEMIAUTOMÁTICA 2 grupos



>> 85 SPRINT ELECTRÓNICA 2 grupos



>> 85 LEVA CLASS 2 grupos

NOVEDAD



>> 85 ROMA 2 grupos

- > Motor-bomba interno de serie.
- > Teclado “Gicar” retroiluminado con 6 teclas para cada grupo.
- > 2 teclas exclusivas para el agua caliente automática, programables en el teclado de cada grupo.
- > Preinfusión electrónica.
- > Ciclo automático de limpieza del grupo que se puede activar desde el teclado de cada grupo independientemente aplicando el filtro ciego.
- > Alarma óptica por eventual ausencia de agua en la caldera directamente en el teclado.
- > Llaves de paso del vapor rotativos.
- > Lanza de agua caliente con difusor.
- > Altura grupos + 1,5 cm.
- > **Optional:** calienta tazas y iluminaciones **led**.

MÁQUINAS DE CAFÉ

SERIE 105

La serie de máquinas para expreso **105**, diseñada por el famoso Studio Sottsass Associati, se ha actualizado con la introducción de colores metalizados y acabados brillantes. Las tres medidas de altura interna (posición tazas - grupos) 150-170-210 mm, permiten trabajar con distintas tazas. A la serie **New 105** se ha aplicado la tecnología más reciente de La San Marco, como el variador de caudal que permite gestionar distintas temperaturas para cada grupo en la versión **New 105**, y el sistema DTC, control dual de la temperatura, aplicado en la **New 105 DTC**. La máquina de café **New 105 Touch** es el modelo insignia de la **serie New 105**. La **New 105 Touch** dispone, de manera opcional, de la lanza de vapor automática. En la **105 Multiboiler** se ha aplicado la última tecnología que prevé calderas múltiples que permiten obtener un control preciso de la temperatura para cada caldera de cada grupo individual. La temperatura se ajusta de una manera sencilla e intuitiva mediante el teclado del grupo individual. Desde la pantalla táctil es posible ajustar la temperatura del agua caliente y el vapor. Dispone también de pantalla gráfica de última generación RGB. La **105 Multiboiler** incluye los leds multicolores.



>> NEW 105 H MULTIBOILER ACT 3 grupos **NOVEDAD**



>> NEW 105 ELECTRÓNICA M 2 grupos



>> NEW 105 TOUCH I 2 grupos

MODELO	N. GRUPOS	CALDERA (LT.)	DIMENSIONES (A x F x Alto mm)	RESISTENCIA		BOMBA (W)	PESO (KG)	DTC SISTEMA
				230 V	400 V			
NEW 105 ELECTRÓNICA NEW 105 TOUCH NEW 105 MULTIBOILER ACT	2	12	790x535x515	3500/4500		275	72	X
	3	19	1030x535x515	5500	5500/7000	275	88	X
NEW 105 EI NEW 105 TI NEW 105 IM	2	12	790x535x535	3500/4500		275	75	X
	3	19	1030x535x535	5500	5500/7000	275	90	X
NEW 105 EH NEW 105 TH NEW 105 HM	2	12	790x535x610	3500/4500		275	79	X
	3	19	1030x535x610	5500	5500/7000	275	97	X

COLORES METALIZADOS ESTÁNDAR: ROJO, ANTRACITA, GRIS, SKY BLUE.
DISPONIBLE COLORES OPCIONALES, ILUMINACIÓN LED Y ACCESORIOS VARIOS.