



Máquinas de café y Molinos

LaSanMarco

WE2

**MÁQUINA
DE CÁPSULAS
DOS GRUPOS**



 Espresso coffee machines since 1920

La San Marco presenta WE2, una máquina profesional de dos grupos para cápsulas monodosis, compacta, rápida y fácil de utilizar, para preparar un café excelente y cremoso en los restaurantes, en las grandes oficinas, durante eventos y también en los casos en los que la afluencia es discontinua o no se dispone de personal especializado.

WE2, compatible con una amplia gama de cápsulas producidas por las mayores marcas de café italianas e internacionales, sencilla de limpiar y de mantener, ofrece un rendimiento de alta calidad. Tres calderas en acero 316L – dos para el café y una para el agua caliente y el vapor – y el ablandador de serie, permiten la preparación del capuchino y otras bebidas calientes.

LaSanMarco

MADE IN ITALY

SERIE WE2



Tecnología, diseño innovador y rendimiento de máquina profesional, combinadas con la facilidad de uso de las cómodas cápsulas monodosis, son las características peculiares de la WE2, compacta máquina de dos grupos para café expreso 100% Made in Italy.

Los dos teclados retroiluminados permiten la utilización de la máquina de forma sencilla e intuitiva. La amplia base para las tazas, que hace también las veces de calentador de tazas, la lanza vapor, la lanza para el agua caliente, junto con el espacioso depósito extraíble y el capuchinador (opcional) son algunos de los complementos de la máquina.

La posibilidad de servir un café expreso excelente, con una cremosidad siempre perfecta, dosificado y controlado térmicamente, junto con la disponibilidad casi ilimitada de vapor, convierten la WE2 en una auténtica pequeña profesional de look atractivo, y también en un objeto muy moderno, alta expresión de diseño italiano.



DATOS TÉCNICOS

N. GRUPOS	LANCIA PRELIEVO VAPORE	LANCIA PRELIEVO ACQUA CALDA	CAPACIDAD caldera café (LT.)	CALDERA vapor y agua (LT.)	CALDERA (LT.)	DIMENSIONES A x F x Alto (mm)	POTENZA ASSORBITA (W)	PESO (KG)	CAPACIDAD CAJÓN RECOGIDA CÁPSULAS
2	1	1	2 x 0,3	3	5	605 x 475 x 475	3250	41	40 cápsulas



»» Detalle descarga manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito de agua interno extraíble de 5 litros
- Dos calderas grupos suministro café en acero inoxidable AISI 316L
- Caldera agua caliente y vapor en acero inoxidable AISI 316L
- Tres bombas de vibración (dos para los grupos de suministro café de 40W y una para cargar el agua en la caldera de vapor de 26W)
- Ablandador sustituible interno del depósito
- Regulación electrónica de la temperatura para cada grupo de suministro de café, modificable desde el teclado (mín. 86° - máx 98°)
- 2 teclados de cinco botones retroiluminados (uno para cada grupo de suministro de café)
- 2 dosis programables (dosis corta y dosis larga) y tecla de función semiautomática (continua) para cada grupo de suministro de café
- Tecla de preinfusión para cada grupo
- 1 dosificador manual de palanca para lanza agua caliente
- 1 dosificador manual de palanca para lanza vapor
- Posibilidad de apagar uno o ambos grupos de suministro de café desde el teclado
- Posibilidad de apagar la caldera de agua caliente/vapor desde el teclado
- Cajón contenedor de cápsulas agotadas (capacidad aproximada de 40 cápsulas)
- Aviso de vaciado contenedor cápsulas agotadas
- Cubeta recuperación agua
- Utilización de acero inoxidable antihuellas y ABS para la estructura

ACCESORIOS OPCIONALES

- Conexión directa a la red de suministro de agua



»» Detalle panel de mandos y carga de capsulas



»» Detalle carga de aqua de la red idrica



»» Detalle deposito de aqua (5 lt.)



»» Detalle salida aqua por infusion

LaSanMarco

ALMACEN BARCELONA

Calle Miguel Hernandez n.110 - 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España
Movil Es.: (+34) 691 123 696 · Movil It.: (+39) 391 4566273
www.lasanmarco.com · stefano.ferrais@gmail.com